

YAESU FTM-200DE 常用快捷操作

我們將最常用的簡單基本設定參數，及常用記憶頻道都已經設定好，並挑選最 8 項常用功能登錄在快捷 MENU 中，並儲存在 SD 中，方便您操作及還原使用，若您需要更改更多事項，或您已可以熟悉操作，請參考完整說明書，更多詳細說明書可掃描 QR code 下載

1. 儲存記憶頻道的方法：

將 VFO 模式中選擇好頻率及資料後 > 長按住左上 VM (MW) 鍵 1 秒以上 > 旋轉大旋鈕至欲儲存的頻道數 > 長按 VM (MW) 鍵 1 秒以上即可
或按下大旋鈕確定 > 旋轉大旋鈕至 “WRITE” > 按下大旋鈕確定

2. 清除記憶頻道的方法：

長按住 VM (MW) 鍵 1 秒以上 > 旋轉大旋鈕至欲清除的頻道數 > 按下大旋鈕確定 > 旋轉大旋鈕至 “DELETE” > 按下大旋鈕確定

3. 儲存 (備份) 所有設定在 SD 記憶卡中

短按 F (MENU) > 旋轉大旋鈕至 “BACKUP” > 按下大旋鈕確定 > 選擇 “WRITE TO SD” > 按下大旋鈕確定 > 選擇 “ALL” > 按下大旋鈕確定 > 選擇 “OK” > 按下大旋鈕確定 > 靜候寫入後按 “DISP” 回到首頁

4. 還原已儲存在 SD 記憶卡中的備份

短按 F (MENU) > 旋轉大旋鈕至 “BACKUP” > 按下大旋鈕確定 > 選擇 “READ FROM SD” > 按下大旋鈕確定 > 選擇 “ALL” > 按下大旋鈕確定 > 選擇 “OK” > 按下大旋鈕確定 > 靜候還原後重新開機

5. Reset：全機重置

短按 F (MENU) > 旋轉大旋鈕至 “FCTRY RST” > 按下大旋鈕確定 > 選擇 “OK” > 按下大旋鈕確定 > RETTING 重新開機

6. ※若全機重置後第一次開機，你需要輸入個人的呼號才能使用，若你不需特定呼號，請隨便輸入呼號後，再按住大旋鈕完成。再利用已儲存在 SD 記憶卡中的備份還原。

※全機重置後要還原的方法：

長按住 F (MENU) 鍵 1 秒以上 > 旋轉大旋鈕至 104 項 “BACKUP” > 按下大旋鈕確定 > 選擇 “READ FROM SD” > 按下大旋鈕確定 > 選擇 “ALL” > 按下大旋鈕確定 > 選擇 “OK” > 按下大旋鈕確定 > 靜候還原後重新開機

7. 麥克風按鍵功能說明：

A 鍵：按一下到 A band，若本已停留在 A band 按一下為輸入 1 Mhz

B 鍵：按一下到 B band，若本已停留在 B band 按一下為輸入 1 Mhz

C 鍵：按一下為調整 SQL，再利用麥克風的上下鍵或螢幕右上方的大旋鈕調整，再按 C 鍵 或 PTT 離開

D 鍵：按一下為顯示頻譜（如面板 DISP 鍵）

在一般頻道時，以現有的率為中心，觀看上下 21 格數的使用狀態

在記憶頻道時，以現有的頻道為中心，觀看上下 21 頻道的使用狀態

可再按 D 鍵離開

* 鍵：VFO 一般頻道與記憶頻道切換（與面板 V/M 鍵相同）

鍵：頻段切換 A: AM > 144 > 222 > 430 > 850 Mhz

P 1 鍵：GM 群組監聽

P2~P4：無，若需設定請至 MENU 27 項中設定

數字鍵：可直接輸入頻率

8. DX 鍵：可選擇切換 類比/數位/混合/資料傳輸模式等

純類比時螢幕要出現“FM”

9. 短按 F (MENU) 鍵：功能快捷鍵

我們從 106 項挑出 8 項登錄於快捷(短按 F 鍵)中

1. STEP：格數步進

2. TXPWR：發射功率

3. SQL：靜音碼方式 如發射接收的 CTCSS / DCS/ 正反向

4. TONE：靜音碼數 當您設定好上述第三步驟需再設此步驟

5. BANDWIDTH：寬 25khz 窄 12.5khz 頻設定

6. MIC GAIN：麥克風靈敏度

7. BACKUP：備份資料或復原

8. FCTRY RST：全機資料重置為出廠值

10. 登錄功能快捷鍵：

長按住 F (MENU) 鍵 1 秒以上 >

選擇需要登錄的快捷功能選單 1~106

長按住 F (MENU) 鍵 1 秒以上 >

旋轉大旋鈕至欲登錄或覆蓋的位置>

按下大旋鈕確定



簡體中文說明書



高級操作說明書



APRS 操作說明書



GPS 操作說明書



WIRESSX 操作說明書