

YAESU FTM-300DE 常用快捷操作

我們將最常用的基本設定參數，常用的記憶頻道都已經設定好，並儲存在 SD 中，方便您操作及還原使用，若您需要更改更多事項，或您已可以熟悉操作，請參考完整說明書，更多詳細說明書可掃描 QR code 下載

1. 儲存記憶頻道的方法：

將頻率資料選擇好後 > 長按住 VM 鍵 1 秒以上 >
旋轉右上方大旋鈕至欲**儲存**的頻道數 >
按下大旋鈕確定 > 旋轉右上方大旋鈕至 “WRITE” > 按下大旋鈕確定

2. 清除記憶頻道的方法：

長按住 VM 鍵 1 秒以上 >
旋轉右上方大旋鈕至欲**清除**的頻道數 >
按下大旋鈕確定 > 旋轉右上方大旋鈕至 “DELETE” > 按下大旋鈕確定

3. 儲存 (備份) 所有設定在 SD 記憶卡中

長按 F (SET UP) 1 秒 > 旋轉右上方大旋鈕至 “SD CARD” >
按下大旋鈕確定 > 選擇 1. “BACK UP” >
按下大旋鈕確定 > 選擇 “WRITE TO SD” > 按下大旋鈕確定 > 選擇 “ALL” >
按下大旋鈕確定 > 選擇 “OK” > 按下大旋鈕確定 > 靜候寫入後按 “DISP” 回到首頁

4. 還原已儲存在 SD 記憶卡中的備份

按 F (SET UP) 1 秒 > 旋轉右上方大旋鈕至 “SD CARD” >
按下大旋鈕確定 > 選擇 1. “BACK UP” >
按下大旋鈕確定 > 選擇 “READ FROM SD” > 按下大旋鈕確定 > 選擇 “ALL” >
按下大旋鈕確定 > 選擇 “OK” > 按下大旋鈕確定 > 靜候還原後重新開機

5. Reset：全機重置

長按 F (SET UP) 1 秒 > 旋轉右上方大旋鈕至 “RESET” >
按下大旋鈕確定 > 選擇 1. “Factory Reset” >
按下大旋鈕確定 > 選擇 “OK” >
按下大旋鈕確定 > 重新開機

6. ※若全機重置後第一次開機，你需要重新輸入個人的呼號才能使用，若你不需特定呼號，請隨便輸入呼號後，用長按住大旋鈕完成。再利用上述 4. 還原已儲存在 SD 記憶卡中的備份之方法還原。

7. 麥克風按鍵功能說明：

A 鍵：按一下到 A band，若本已停留在 A band 按一下為輸入 1 Mhz

B 鍵：按一下到 B band，若本已停留在 B band 按一下為輸入 1 Mhz

C 鍵：按一下為調整 SQL，再利用麥克風的上下鍵或螢幕右上方的大旋鈕調整，再按 C 鍵 或 PTT 離開

D 鍵：按一下為顯示頻譜（如面板 DISP 鍵）

在一般頻道時，以現有的率為中心，觀看上下 21 格數的使用狀態

在記憶頻道時，以現有的頻道為中心，觀看上下 21 頻道的使用狀態

可再按 D 鍵離開

* 鍵：VFO 一般頻道與記憶頻道切換（與面板 V/M 鍵相同）

鍵：頻段切換 A: AM > 144 > 222 > 430 > 850 Mhz

B: 144 > 430

P 1 鍵：GM 群組監聽

P2~P4：無，若需設定請至 CONFIG 中設定

數字鍵：可直接輸入頻率

8. DX 鍵：可選擇切換 類比/數位/混合/資料傳輸模式等

純類比時螢幕要出現“FM”

9. 選擇 SQ-TYP 的方法（該選項尚未登錄於快捷功能中）

短按 F (SET UP) > 選擇 FUNCTION > 按下大旋鈕選擇 SQ-TYP > 再按大旋鈕（選擇 TN、TSQ、DCS）

上述選擇 SQ-TYP 等完成後 >

再轉動大旋鈕選擇 TONE > 按大旋鈕進入 > 轉動大旋鈕選擇組別 > 最後按 BACK 跳出



簡體中文說明書



高級操作說明書



APRS 操作說明書



GPS 操作說明書



WIRESEX 操作說明書



繁體中文說明書