

YAESU FT-6000E 常用快捷操作

詳細說明請參考完整說明書，掃描 QR code 下載

1. 儲存記憶頻道的方法：

將頻率資料選擇好後 > 長按住 V/M 鍵 1 秒以上 >
旋轉旋鈕至欲**儲存**的頻道數 (呼叫頻道 HM 或 001~999) >
長按住 V/M 鍵 1 秒以上即可

2. 清除記憶頻道的方法：

按 V/M 鍵進入記憶模式 > 旋轉欲**清除**的記憶頻道數 >
長按住 V/M 鍵 1 秒以上 > 旋轉旋鈕至 DELETE，**再按一下旋鈕確定** >
再長按住 V/M 鍵 1 秒確定清除

3. 選擇 CTCSS 或 DCS 的方法 (該選項尚未登錄於快捷功能中)

長按 F (MENU) 鍵 1 秒以上 > 利用旋鈕選擇第 24 項 **SQL.TYP** > **按一下旋鈕確定** >
利用旋鈕選擇 OFF ~ T.SQL/ DCS 等 > **按一下旋鈕確定**

上述選擇 CTCSS 或 DCS 等完成後 >

長按 F (MENU) 鍵 1 秒以上 > 利用旋鈕選擇第 25 項 **SQL.COD** > **按一下旋鈕確定**
>再利用旋鈕選擇其數值如 88.5 Hz 或 023 等 > **按一下旋鈕確定**

4. 登錄於快捷功能於資料庫，並可再從快捷資料庫中取一個功能定義至 F1 按鍵

a. 先將常用的功能設定，登錄在快捷資料庫中的方法：

長按 F (MENU) 鍵 1 秒以上 > 利用旋鈕選擇您常用的功能設定 01~35 項
(如 27 項 STEP 或 30 項 TX PWR 功率大小、等) >

再長按 **F (MENU) 鍵 1 秒**確定增加登錄於資料庫中 (項次前面將出現 **F**)

b. 完成以上設定後，您可**短按**一下 F (MENU) 鍵來取用您已登錄的快速功能設定

c. 清除已登錄的快捷功能的方法：

先**短按**一下 F (MENU) 鍵 > 利用旋鈕選擇欲清除快捷功能 > 再長按 **SQL** 鍵 1 秒
確定清除登錄 (項次前面 **F** 將消失)

d. 將其中一項快捷功能定義(或取代) 於 F1 按鍵的方法：

先短按一下 F (MENU) 鍵 > 利用旋鈕選擇欲定義於 F1 按鍵的功能 > 再長按 **F1**
鍵 1 秒 > 確定定義之 (項次數字及前面 **F** 將消失)

5. Reset：全機重置

關機 > 同時按住 **BAND 鍵 + V/M 鍵 + PMG 鍵**三個按鍵不放 > 再打開電源 > 再按
下旋鈕確定 > 等待自動重新開機



簡體中文說明書



高級操作說明書